

# Enztec Dual Mobility Head Press <sup>2</sup>

## 1 Assembly/Disassembly Instructions



**2** 4252-0001  
ENZTEC DUAL  
MOBILITY  
HEAD PRESS





**3** 4252-0003  
BASE



**4** 4252-0004  
HEAD HOLDER



**5** 4252-0002  
NECK HOLDER



**6** IN-SITU

# Enztec Dual Mobility Head Press



	1	2	3	4	5	6
EN	ENGLISH	Assembly / Disassembly Instructions	Enztec Dual Mobility Head Press	Head Holder	Neck Holder	In-Situ
BG	БЪЛГАРСКИ	Инструкции за сглобяване/разглобяване	Преса за глава с двойна мобилност	Държач за глава	Държач за шийка	Инситу
ES	ESPAÑOL	Instrucciones de montaje/desmontaje	Prensa de cabeza de movilidad doble	Soporte para la cabeza	Soporte para el cuello	In situ
CS	ČESKY	Pokyny pro montáž/demontáž	Lis na hlavici s duální mobilitou	Držák hlavice	Držák krčku	In-situ
DA	DANSK	Anvisninger i samling/adskillelse	Dobbel mobilitetshovedpresse	Hovedholder	Halsholder	In situ
DE	DEUTSCH	Montage-/Demontageanleitung	Dual-Mobility-Kopfpresse	Kopfhalterung	Halshalterung	In situ
ET	EESTI KEEL	Lahivõtmise ja kokkupaneku juhised	Duaalse liikuvusega peapress	Peahoidik	Kaelahoidik	In situ
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Οδηγίες συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης	Συμπίεστής κεφαλής διπλής κινητικότητας	Συγκρατητήρας κεφαλής	Συγκρατητήρας αυχένα	In situ
FR	FRANÇAIS	Instructions pour le montage/démontage	Presse-tête à double mobilité	Support de tête	Porte-cou	In situ
HR	HRVATSKI	Upute za sastavljanje/rastavljanje	Preša za glavu s dvostrukom pokretljivošću	Držać za glavu	Držać za vrat	In-situ
IT	ITALIANO	Istruzioni di montaggio/smontaggio	Pressa per testa a doppia mobilità	Supporto per testa	Supporto per collo	In situ
LV	LATVIEŠU	Montāžas/ demontāžas instrukcijas	Divkāša mobilitātes galvīnas prese	Galvīnas turētājs	Kaklīna turētājs	In situ
LT	LIETUVIŲ	Surinkimo / išardymo instrukcijos	Dvigubo mobilumo galvutės presas	Galvos laikiklis	Kaklo laikiklis	In situ
HU	MAGYAR	Összeszerelési/szétészereleési utasítások	Kettős mobilitású fejhez való prés	Fejtarató	Nyaktartó	In situ
NL	NEDERLANDS	Montage- / demontage-instructies	Kop-pers met dubbele mobiliteit	Kophouder	Halshouder	In situ
NO	NORSK	Montering-/demonteringsanvisning	Presse til hode for dobbel mobilitet	Hodeholder	Halsholder	In situ
PL	POLSKI	Instrukcje montażu/demontażu	Docisk głowy Dual Mobility	Uchwyt głowy	Uchwyt szyjki	In situ
PT	PORTUGUÉS	Instruções de montagem/desmontagem	Prensa de cabeça de mobilidade dupla	Suporte da cabeça	Suporte do colo	In-situ
RO	ROMÂNĂ	Instrucțiuni de asamblare/demontare	Presă pentru cap cu dublă mobilitate	Suport pentru cap	Suport pentru col	In-situ
SK	SLOVENČINA	Pokyny na montáž/demontáž	Hlavicový lis s duálnou mobilitou	Držiak hlavice	Držiak krčka	In situ
SL	SLOVENŠČINA	Navodila za sestavljanje/razstavljanje	Preša za glavo za dvojno mobilnost	Držalo za glavo	Držalo za vrat	In-situ
FI	SUOMI	Kokoamis- ja purkuohjeet	Kaksiliikkeinen pääpaino	Pään pidike	Kaulan pidike	In situ
SV	SVENSKA	Anvisningar för montering/ismontering	Huvudpress med dubbel rörlighet	Huvudhållare	Halsållare	In situ
TR	TÜRKÇE	Montaj/Sökme talimatları	Çift Mobiliteili Baş Presi	Baş Tutucu	Boyun Tutucu	In situ

